

HY-751 無煙煎烤機使用說明

感謝您睿智選擇本公司 HY751 無煙煎烤機。
請詳閱本說明，以便得到最好的效果及維護。

型號：HY-751 無煙煎烤機

電源：220V/2150W

尺寸：W410*D450*H275(mm)

操作說明

- 請確認電源為 220V 或 110V,並安裝地線確保使用安全。
- 電源插上後，電源指示燈即會亮起。將溫控器設定在所需溫度，當使用完後請將溫控器歸零，再將電源插頭拔起。
- 本機表面為硬式陶瓷鐵佛龍處理，可加少許沙拉油。使用時，為避免油煙及過高溫度破壞食物美味，請設定在 180 度至 220 度(因為一般油脂過於高溫,會裂解,冒煙,並產生毒素)。
- 待加熱燈熄滅，即表示溫度已到達，即可使用。以後溫度會保持恆溫狀態。
- 時間設定為計時作用，沒有斷電功能，時間到請馬上將上蓋打開拿取食物，以免食物燒焦。
- 使用完畢請先將油撥入殘渣槽,再用濕布擦淨,用清水洗淨。殘渣槽可拆下清洗。



- 烹調時,若有醬汁或殘渣沾在烤盤上時,請勿用刮刀或硬質鐵器刮除，以免鐵佛龍被刮除，可用濕抹布擦拭或加少量水沸煮一下，再用濕布擦淨。

- 本機導熱及保溫效果皆可達 90%,使用時請注意高溫.勿以手或皮膚觸及鐵板。
- 在加熱或待機中,請將上蓋蓋下,避免溫度散失。



- 若產生上蓋溫度過高時,請先不要將上蓋蓋下,並用濕布擦拭上蓋降溫,下座先不要用水清洗,以免上下溫度愈差愈大。
- 若只用下座板煎烤,亦會使上下溫差擴大。
- 側邊掛有調整器,可依食材之高度作旋轉調整。



- 若鐵佛龍已有脫落現象,則可用鋼刷刷洗。

注意事項

- 鐵佛龍耐熱最高溫度為 280 度,使用時請勿長時間超過此溫度。
- 鐵佛龍硬度為 1H(單位),超過 1H 的硬物均會破壞其表面,若一處破損,會從那一處開始跳脫,若有殘渣可用竹筷子或耐熱毛刷清洗。
- 鐵佛龍怕高溫空燒,沒有夾東西時儘量不要把上蓋合起來,以免下盤溫升至上盤上,離峰時間應降低設定溫度 180 度。
- 鐵佛龍酸鹼會侵蝕,使用後用清水加上機器 100 度以上的熱度,把油污,清理乾淨(可用小水壺)淋在板面上,讓油此滾動再用布擦拭,請小心用以免被燙傷。
- 若鐵佛龍跳脫後,怕土司沾粘及生鏽,可塗上奶油等油脂。
- 若跳脫後會沾粘可自費更換(鐵佛龍不在保固內)。

<http://www.jeoushun.com/> Line ID 0925225555 WeChat j925225555

service@jeoushun.com;jeoushun@yahoo.com.tw

客服專線 0800-225222 北區諮詢 0925-225555

業務諮詢 0925-225222 中區諮詢 0925-553333

客服傳真 0800-025666 南區諮詢 0925-112222