

FM-1002C 嫩肉機操作與清潔說明

一、組裝機器



1. 打開箱子，先把內層箱取出，方便把機器拿起來



2. 取出機器包裝內下方的壓克力上罩



3. 接著把壓克力罩上的四顆螺絲旋下，鎖在機器的門栓上



4. 再將投入口組上壓克力罩即可

二、開機使用



2. 啟動時插 110V 的電



1. 將旋扭開關左轉，即可使用，**右旋是逆轉**，如掉入異物可右旋回轉上來



3. 黑鈕為保險絲開關



4. 此紅鈕為**緊急停止開關**，按下即斷電。解除時將紅鈕右轉彈出即可。

三、清潔方法



1. 使用完畢後務必清潔刀刃組，將蝶型螺絲旋開，並把固定座取下來，請注意不要遺失

2. 將刀刃組手把提起向外拿出



3. 清潔時可拿小刷子，請注意安全


4. 刀刃組清洗完畢後組回，內部孔要確實放入，固定座的銅質滾軸會在正中，然後再將蝶型螺絲和固定器鎖上

FM-1002C 嫩肉機使用注意事項

本機新品全機組裝完整時及配件如圖一



- ① 機器本體。內部有馬達及齒輪傳動、電源開關(可正逆轉)、紅色緊急開關(按下即立即停止)
- ② 兩組札針軸共 1080 支針。清洗拆卸前務必斷電同時拔下插頭，並戴手套以防刺傷
- ③ 安全塑膠透明蓋。平時請蓋下以策安全
- ④ 札肉入口延伸蓋。每次清洗完畢後切記安裝回原位，以確保下一位使用者的安全，絕對不可拔除!
- ⑤ 如肉片出現下滑不順情形，請用機器附贈之白色押棒下壓，**勿貪圖方便直接用手指擠入，此為不正確且危險的行為!!**



圖二中未確實插下肉片入口延伸蓋為錯誤使用方式，一不小心容易造成人員嚴重受傷。

※警告※

本機使用時，箭頭所指之肉片入口延伸蓋千萬不可拆除，以免發生意外!



廠商專線：02-2882-3232 星元貿易有限公司

←左圖為安全注意警語!

請自行剪下黏貼於機器本體明顯處，如有新手操作使用時，請務必叮嚀不可擅自拆除，謝謝您的合作。