

# FY-908 / FY-907 紅銅煎台

感謝您睿智選擇本公司 FY-908/ **FY-907** 紅銅煎台。請詳閱本說明，以便得到最好的效果及維護。



型號：FY-908 / FY-907  
品名：紅銅煎台  
規格：

FY-908 FY-907

電源/POWER：220V/4000W 尺寸：W550\*D360\*H200(mm)

尺寸 SIZE：W600xD600xH300 (mm) 電力：220V/4000W

重量：35kgs

## 使用說明：

1. 機器使用前請確認機器的電壓與當地的供電電壓是否相符，並確實安裝以確保使用安全及符合安全規格。
2. 本機採用電腦式溫度調節器，觸控型可由面板上的按鈕按壓，即可調整其溫度，若要改變溫度，先按◀開始調整(圖一)然後開始選擇數字的位數(圖二)，再按▶及◻調整預設的溫度(圖三)，最後按 SET 確定。請設定在 160◻~190◻，請勿超過 200◻。
3. 開機約 150◻(參考值)，開機約 15 分鐘，銅板即可達到工作溫度。



4. 第一次使用銅板時加熱至 180◻用棕櫚油塗抹養鍋，多養鍋幾次讓銅板毛細孔不會沾黏。**\*\*養鍋請勿將大量的奶油擱置於煎板上長時間加熱，會導致烤盤發黑。請以棕櫚油及餐巾紙將油抹平才可以達到養鍋的效果。**
5. 機器本身除注料系統外，禁止直接用水清洗，以避免漏電危險。
6. 銅板使用後的保養，請勿用清潔劑與菜瓜布刷洗，以免破壞銅板表面沾黏，若積碳過多可用最細的砂布擦拭再養鍋。

## 緊急處理方法

當本產品發生故障時，如持續加熱、電源線或插頭破損等情況，請先將插頭從插座中拔除或將電線於迴路斷電器上確實卸下，請勿再繼續使用。發生以上情形，皆應立即與售後服務廠商聯繫。

## 警告

- |   |  |
|---|--|
|  禁止不當彎曲或拉扯，或以物品包覆、蓋住電源線，或以重物壓住電源線。 |  請勿用濕手拔除電源，或關閉、卸除迴路斷電器電源。                         |
|  請勿用水直接沖洗機身，清潔時請先將電源拔除。            |  請特別注意接上電源或插上插頭時，嚴禁有其他異物一併插入插座中，以免造成觸電、短路，導至引發火災。 |
|  若發現插頭插入插座時有鬆動情況時，請不要使用該插座。        |  |

## 注意

- |   |   |
|---|---|
|  請確實接地。  |  長時間不使用本產品時，請將插頭從插錯中拔除、或切斷電源。  |
|  機台運作、加熱中，請勿長時間離開工作人員視線。                      |  拔插頭時，請確實握住插頭部位，請勿拉電線的方式拔出插頭。 |
|  機台使用、加熱中請遠離酒精、瓦斯及其他易揮發性物質。                  |  請將本機台放置於平坦通風的的桌面使用。         |
|  在插上插頭、開啟迴路斷電器電源及使用後拔除電源前，須先將溫度歸零，以延長溫控系統壽命。 |   |

## 簡易故障排除

故障情況	燈號/故障原因	排除方式
不能加熱	電源燈不亮	檢查插頭是否確實插好，或總電源是否打開。
	電源燈亮，但加熱燈不亮	溫度旋鈕是否有鬆脫，或旋至正確的溫度。
烤盤沾黏	鐵氟龍脫落	烤盤清潔後請於烤盤上塗抹烤盤油!
食材不熟或過焦		確認溫度旋鈕設定是否正確，溫度旋鈕是否有鬆脫情況。
定時器無動作		請將定時器旋回歸零位置再重新旋至所需時間。

若上述方式操作後還是無法解決故障情況，請盡速與廠商連絡，告知型號及故障情況，我們將盡快為您處理。