

按鍵說明

	電源鍵	開機 / 關機
	沖洗鍵	當字幕出現 RINSE 時，按一下沖洗
	一杯鍵	字幕 1 ESPRESSO 一杯濃縮咖啡
	兩杯鍵	字幕 2 ESPRESSI 兩杯濃縮咖啡
	一杯鍵	字幕 1 COFFEE 一杯熱咖啡
	兩杯鍵	字幕 2 COFFEES 兩杯熱咖啡
	大杯鍵	字幕 A LA CARTE 美式咖啡
	咖啡粉鍵	按下  將咖啡粉加入粉槽，再按下  或  鍵
	卡布奇諾鍵	字幕 CAPPUCCINO 卡布奇諾咖啡
	拿鐵瑪奇雅朵鍵	字幕 LATTE MACCHIATO 拿鐵瑪奇雅朵咖啡
	飛梭旋轉盤	 定量熱水鍵
		 不定量熱水鍵
		 定量蒸氣鍵
		 不定量蒸氣鍵

字幕說明

字幕顯示	中文意思	排除方式
HEATING	加熱中	等待加熱完成(約50秒)
COFFEE READY	咖啡待命中	隨時可沖煮咖啡
PRESS RINSE	要求沖洗	按  鍵做一次小沖洗
RINSE CAPPUCCINO	需沖洗鮮奶發泡器	按  鍵做沖洗
FILL PRE-GROUNDS	加入咖啡粉	加入咖啡粉按  鍵
FILL WATER TANK	水箱空了	水箱加水
FILL BEANS	咖啡豆不足	加入咖啡豆或清潔紅外線偵測孔
EMPTY GROUNDS(TRAY)	豆渣盒(滴盤)滿了	清洗豆渣盒及滴盤
TRAY MISSING	滴盤不見了	將滴盤及豆渣盒重新裝好
CLEAN MACHINE	需要大清洗	完整的做一次大清洗程序
DECALCIFY MACHINE	需要除鈣	完整的做一次除鈣程序

藥片大清洗程序

1. 當字幕顯示 COFFEE READY / CLEAN MACHINE 互閃時，按一下  鍵。
2. 字幕顯示 DURATION 20 MIN. / START YES，再按一下旋轉盤即進入清洗流程。(約20分鐘)
3. 字幕顯示 EMPTY / TRAY，取出滴盤及豆渣盒清洗再放回去。
4. 字幕顯示 PRESS / RINSE  維護燈亮，按一下  鍵。(在咖啡出口及奶泡口下放一空杯承接排水)
5. 字幕顯示 CLEANS，表示清洗中，請稍後。出水一下動作，一下停止...
6. 字幕顯示 ADD TABLET / PRESS RINSE，放一清潔片於咖啡粉槽，再按一下  鍵。
7. 字幕顯示 CLEANS，表示清洗中(約15分鐘)。出水一下動作，一下停止...
8. 字幕顯示 EMPTY / TRAY，取出滴盤及豆渣盒清洗再放回去。
9. 字幕顯示 COFFEE READY，表示完成。