


LED 數位顯示型電烤箱操作使用說明

1. LED 數位顯示型面板，操作簡單，如控制板之名稱表示：



2. 新爐使用之前必須空燒驅散新爐之異味，可使用香辛蔬果，例如：蔥.蒜.鳳梨皮.洋蔥等。

3. 空燒需漸進式空燒，空燒時烤箱會充滿煙霧為正常現象。空燒完成可關閉電源，不要開門，悶爐自行冷卻。

空燒流程：

上下火150度60分鐘繼續

上下火200度30分鐘繼續

上下火250度30分鐘結束。

過程中會有刺鼻味屬於正常，建議保持空氣流通，另外空燒過程中會冒白煙屬於正常。